## ガステーブルコンロ

品番 10-844・10-845



このたびはガステーブルをお求めいただき まして、ありがとうございます。

❤ 大阪ガス

型式名:PA-36CSF-5L\*PA-36CSF-5R



●正しく安全にお使いいただくために、ご使用 前にこの「取扱説明書 |を必ず最初から順番に お読みいただき、よく理解してくださるよう お願いいたします。また、この「取扱説明書」 をいつでもすぐに取り出せるところに大切に

保管しておいてください。 ●この「取扱説明書」に書かれている内容以外で はご使用にならないでください。

別添の保証書はこの取扱説明書とともに、大切 に保管してください。 取扱説明書を紛失された場合は裏裏紙に記載の

お近くの大阪ガスまでお問い合わせください。

各部のなまえ… お使い

の前

使

Lì か

瘴

サア

Ιフ

ビタ χl

必ずお守りください………? 設置について…

こんろの使いかた……

点検とお手入れ …………

グリルの使いかた ………14


故障かな?と思ったら ……20

保管とアフターサービス …21

別売部品のご紹介 ......22

# 各部のなまえ

取扱説明専中の図は 10-845型のご紹介となっております。 10-844型はチャオパーナーが左、標準パーナーが右についています。



寺長1 (ふっぱ) 天ぷら油過熱防止機能

標準パーナーには天ぷら油の過熱を防止するために温度センサーが付いています。 温度センサーが約250℃になると自動的にガスを止めます。

特長2 フッ素コートトッププレート

トップブレートはフッ森コート仕上げになっています。煮こぼれもサッとひと拭きでお手入れできます。

## 必ずお守りください

#### (安全に正しくお使いいただくために)

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろは絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可 能性が想定される場合を表しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定 される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示について次のような意味があります。



- 一般的な禁止



(禁定)火気禁止



接触禁止



#### ⚠ 危険

#### ■ガス漏れ時の処置

ガス漏れに気付いたときは、①~③の処置が終わるまでの間、絶対に火を付けたり、電気器具(換気 扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き 差しおよび周辺の電話を使用しない



火気禁止

→炎や火花で引火し爆発率故を起こすことがあります。

①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 ②窓や声を開け、ガスを外へ出す。 ③お買い上げの販売店かお近くの大阪ガスまで連絡する。 (周辺の電話は使用しない)





ガス栓を閉め 窓を開ける

#### ⚠警告

#### ■使用ガスについて

ご家庭のガズの種類と機器の銘板(右側面に貼付け)に 表示されているガスの種類が合っているか確かめる 合っていないときは使用しない

- \*転居時も必ず確認してください。
- ➡ガスが合っていないままご使用になると、火災や不完全 燃煙、やけどなどの原因になります。

ガスの種類がおわかりにならない場合または合っていない 場合はお買い上げの販売店かお近くの大阪ガスまでご連絡 ください。

ガス種を確認する



都市ガス用 LPガス所

#### ■火災予防

火をつけたまま機器から絶対にはなれない

⇒特に揚げもののときやグリル使用中は火災のおそれがありま

機器の周囲に可燃物(カーテン、新聞紙、紙袋など)や 引火物(スプレー缶など)を置かない、近づけない

- \*機器の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃物を動か ないでください。
- →火災の原因になります。
- スプレー缶の場合は熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発 するおそれがあります。

グリル使用中、グリル排気口の上にタオル、ふきん などをのせない

→火災や不完全燃焼の原因になります。

機器の周囲ではガソリン、ベンジン、スプレーなど 引火のおそれのあるものを使用しない

→火災の原因になります。



### △ 警告

①異常な燃焼、臭気、異常音が感じられた場合は、消火 操作してガス栓を閉め、「故障かな?と思ったら1(20) ページ)に従う

②地震、火災などの緊急の際は、自分の身の安全を確か めてから、あわてずに消火操作する



#### △注意

#### ■ガス事故防止

■異常時の処置

ゴム管はガス用ゴム管(検査合格またはJISマーク入 り)を使い、 古い(ひび割れ、さし込み口のゆるい) ゴム管やビニール管は使わない ⇒ガス漏れの際因になります。

使用後は消火を確かめ、外出・就寝時にはガス枠を 閉める


特にグリルは消し忘れをしやすいので機器から離れるとき は必ず消火を確かめてください。



ガス用ゴム 管を使う

#### ■換気に注意

閉めきった部屋で長時間使用しない 使用中は窓を開けるか換気扇を回す →一酸化炭素中毒の原因になります。



#### ■用途について

調理以外の用途には使わない

→過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因になります。

こんろを覆うような大きな鉄板類やなべは使わない

➡不完全燃焼や機器の異常過熱、ごとくの変形の原因になります。

なべの大きさにあった火力で使う

⇒なべ底から外側にあふれた炎によりなべの取っ手が破損 するおそれがあります。

ことくに安定してのるなべを使用する

➡底がすべりやすいなべ、径の小さいなべなど不安定ななべは 使用しないでください。傾いてやけどのおそれがあります。

グリル水入れ皿に水以外のものは入れない

⇒火災や機器の損傷の原因になります。 また、グリル水入れ皿が異常に過熱されて膨張し、出し入 れする際にグリル庫内に振れて重く感じたり、ホーロー を傷めることがあります。フッ潔コートトップブレート の変色の原因にもなります。







#### △注意

 $\Box$   $\Box$ 

取っ手

#### ■やけどに注意

使用中や使用直後は操作部(つまみ・グリル取っ手) 以外は触らない

- →機器本体とその周辺および調理道具が熱くなるため、やけ どをするおそれがあります。 \*特に小さいお子様がいる家庭では注意してください。
- 使用中・使用直後は機器を移動させない
- →こんろ上の調理物などが倒れてやけどをするおそれがあり ます。
- 点火操作時はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない →熱や炎でやけどをするおそれがあります。
- 使用中はバーナー付近に触れないように注意する →衣服に炎が移ったりする場合があります。
- この機器の点火装置以外の方法では点火しない ⇒やけどをするおそれがあります。
- グリル使用中はグリル排気口に手や顔を近づけたり なべの取っ手等を向けたりしない
- →高温の排気熱が出ているため、やけどや取っ手が破損をす るおそれがあります。
- 角を裏返すときなどは手や腕がグリルとびらやガラ スに触れないように注意する
- ⇒やけどをするおそれがあります。
- グリル庫内に食品屑やふきんなどがないようにする \*取り除く際はケガをしないように注意してください。 →使用中に燃えることがあります。
- 使用中・使用直後はグリル水入れ皿を勢いよく引き 出さない
- 持ち選びするときは中の水がこぼれないように注意する →水が高温になっているためやけどをするおそれがあります。

#### ■補助具について

- 補助具はこの機器用の付属品あるいは指定以外のも のは使わない
- しる受け皿の上に市販のアルミ箔製のしる受け爪を のせない
- →異常燃焼のおそれがあります。また、フッ素コートトップ プレートの変色の原因にもなります。





接触禁止

辖純雄士

つまみ

おねがい この機器は家庭用ですので業務用にお使いになると差しく舞命が縮まります。

# 設置について

### 1部品のセット

①電池ケースのツメ

に引く

を上げながら手前


②乾電池を+側を手


前にして入れる

①箱から機器を取り出し、あて紙や梱包部材やテープを取り除く



③各部品をセットする 10-844型はチャオパーナーが左、標準パーナーが右についています。





③電池ケースを奥ま

でしっかり入れる

おねがい

乾電池は新しいものと古いも

の、または違う種類のものを 混ぜて使わないでください。 寿命が短くなりますし、乾電

池が液漏れすることがありま

①ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されている ガスの種類が合っているか確かめる

②合っていない場合は設置をやめて、お買い上げの販売店かお近くの大阪ガスまで連絡する



### 3設置場所

一般化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。

◯ ▲ 警告 下記の条件を満たしている場所をお選びください。

- ●換気が良い●水平で安定している
- ●周囲に可燃物がない●風が吹き込まない
- ●落下物の危険がない
- ●水や熱がかからない



### 4防火滑置

各地の火災予防条例に従って防火措置を行ってください。


### ⚠ 警告

ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた場合でも、 下記(1)、②の防火措置を必ず行う

→伝熱により長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがあります。


\*設置後に、機器の周囲の改装をする場合も設置基準をお守りください。

① 可燃物(壁、棚など)から十分離して設置する



② ①の条件を満たせない場合は防熱板を取り付ける

別売の防熱板 (難しくは22ページ参照) を図のように取り付けてください。



③ 流し台の上面の防火措置をする 周囲の可燃物から 15cm 以上離して設置できる場合でも、 トップアレートと流し台などの上面がほぼ同一のときは防 熱板 (フードNo: 15-100-0105)で保護してください。



### 5接続のしかた

#### △ 注意

- ●継ぎ足しや二叉分岐は絶対にしない ●機器の上や下を通さない
- ●折れ、ねじれ、引張りなどないように
  - ●接続口に汚れやごみがないように
- ●他の熱源などの高温部に触れない→正しく接続されないとガス掘れや火災の原因になります。




#### ゴム管接続の場合

用意するもの: φ 9.5mmガス用ゴム管(新品) 1本

(都市ガス用とLPガス用があります。 (お使いのガスに合わせてお選びください。)

①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る②両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込みゴム管止めで止める

③ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める



### ガスコンセント接続の場合(ガスコードは13A専用です。)

\* ガスコードを接続する場合は、ガス栓餅がカチットプラグになっていないと接続できません。 従来のガス栓で使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。 \* ガスコードは必ずガステーブルコンコロトをお除いください。

\*ガスコードの長さは2m以下にしてください。

#### ガス機器側の接続

①下図のように、まず別売の器具用スリムプラグを機器のゴム管差し込み口に取り付ける ②次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに"カチッ"と音がするまで差し込む (器具用スリムプラグ間包台紙の裏面に記載してある取扱説明書に従ってください。)

器具ゴム管差し込みロ 器具用スリムプラグ(別売品)



ガス栓側の接続

①ガス栓を開けるとき



②ガス栓を閉めるとき



コンセント継手を"カチッ"と音がするまで確実 に差し込む ●コンセント継手を意し込むとガスが開きます。 コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く ●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

7

# こんろの使いかた

## 1 準備



①操作つまみが「止」の位置にあることを確かめる ②ガス栓を全開にする

#### おねがい

鉄板焼きやこんろでの魚焼きはフッ煮コートトッププレートを いためる原因になります。

## 2点火

■操作つまみの位置



\*使用するパーナーの操作つまみ を開達えないでください。




①操作つまみをいっぱいに押しながら「開」の位 置まで回し、そのまま数秒間保持する

②手を離しても点火していることを確認する

#### おねがい

- ●なべに付いた水滷はふき取ってからごとくにのせてください。 余分な熱が必要になるうえ、水滷がパーナーに落ちて目づま りし、点火不良になることもあります。
- ●なべをごとくにのせてから点火した方がより点火が確実にな
- ●手を離すと消火する場合は保持時間の不足です。操作つまみを戻して周囲にガスがなくなるのを待ってから、再度点火操作し、保持時間を長くしてください。
- ●初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入っているためです。 繰り返し点火操作してください。

## 3火力調節



#### ①炎を見ながらつまみをゆっくり回す

- ・●弱火でお使いのときは火が途中で消えていないか気を付けてください。
- ●使用中もときどき燃焼を確かめてください。

### 4消火



- ①操作つまみを「止」の位置まで戻す
- ●消火を確かめてください。
  - ②ガス栓を閉める

### 立消え安全装置が作動したときの処置方法

立消え安全装置とは風や煮こばれなどで炎が消えたとき、自動的にガスを止める装置です。

#### 消火に気付いたとき

すぐに操作つまみを戻して消火状態にしてください。 炎が消えてからガスが止まるまでしばらく時間がかかります。



#### 再点火するとき

周囲にガスがなくなるのを待ってから点火操作してください。

# 温度センサー付パーナ

を使うとき


標準パーナーには

天ぷら油過熱防止機能が付いています。

天ぶら油は油の温度が非常に高くなると、直接火が 入らなくても発火します。

天ぷら油過熱防止機能とは温度センサーが常になべ 底の温度を見張り、天ぷら油が、過熱による発火を する前に自動的にガスを止める機能です。





\*チャオパーナーにはこの機能は付いていません。 揚げもの調理をするときは必ず標準パーナーをお使いください



### 天ぶら油過熱防止機能のはたらき



## 天ぷら油過熱防止機能が働いたときの処置方法


①まず、操作つまみを戻して消火状態にする ②再度使うときは油の温度が適温になるまでそのまま待つ \*センサーが付いていても火を付けたままにしておくと油は調理に 適さない高い温度になってしまいます。



●揚げもの以外の調理の場合なべ底の形や調理によってはセンサー が高濃になり、消火します。このようなときはチャオバーナーを お使いください。

## 温度センサーを正しく作動させるためにお守りください

お守りいただけなければ天ぷら油の過熱による発火を防止できないことがあります。



### ⚠ 注意

センサーに強い ショックやキズ を与えない

センサーが故障する原因と なります。

### センサーはいつも 清潔にしておく

汚れるとセンサーが温度を感知 できなくなります。 汚れたときはやわらかい布で拭 いてください。

(お手入れ方法18ページ参照)

### センサーが上下に 動くか確認する

センサーを押してみてスムーズに 上下に動くか確認してください。 センサーの動きが疑いと機能が正 しく動かない場合があります。お 手入れしてもセンサーの動きが興 いときはお買上げの販売店かお近 くの大阪ガスまでご連絡ください。

### 温度センサー付バーナー使用時のおねがい

### ■揚げもの以外の調理について

温度センサー付パーナーは揚げもの以外の調理にも使えますが、センサーが約250℃になると消火す。 るしくみになっていますから調理によっては途中で消火してしまう場合があります。

また。なべがセンサーに接触していないとセンサーが消火温度まで上昇することがあります。途中で 消火する調理やセンサーと正しく接触しないなべを使用するときはチャオパーナーをお使いください。

(途中消火してしまう調理の例)

焼網を使う調理 妙りもの調理 ウインナー炒め 耐熱ガラスなべや土なべを使う煮物など





### ■電池交換ランプが点灯したら乾電池を交換する



センサー付バーナー使用中にう ンプが点灯したら… ⇔電池交換6ページ参照





センサー付バーナーは使えなくなり ます。点火操作後、手を離すと消火 します。

- ●電池が消耗してくるとセンサーが作動しなくなるので安全のため、操作つまみを回したとき点火も ても、手を離すと消火するようになります。操作つまみを[隔]の位覆で保持上続ければ点火してい ますが故障の原因となりますのでおやめください。
- ●濁池が消耗してもチャオパーナーとグリルはそのまま使えます。
- ●電池交換ランプはセンサー付パーナー使用中のときのみ作動します。 電池がすっかり消耗してしまったときはランプは点灯しません。

# グリルの使いかた

#### ⚠ 警告

グリルを使用するときは必ずグリル水入れЩに水を入れ、使用中は常に水のある状態を保つ グリル使用後は必ずお手入れする


→グリル水入れ皿にたまった脂や、調理物が燃えて火災の原因になります。

#### ⚠ 注意

グリル使用中はグリルとびらを開けたままにしない →あふれた熱気により、トッププレートやつまみが過熱され、やけど や変色・変形の原因になります。

グリル排気口カバーをしたまま、グリルを使用しない →異常燃烧の原因になります。

熱くなったグリルとびらに水をかけない →ガラスが割れてケガをするおそれがあります。



### グリル水入れ皿の取り出しかた

中の水がこぼれないように、ゆっくりど引き出す 取りはずすときは、止まるところまで引き、少し持ち上げて引く

\*最初から持ち上げた状態で引き出さないでください。



\*持ち運びするときは、取っ手部をしっかりと持ってください。











①グリル排気口カバーを取りはずす

②操作つまみが「止」の位置にあることを確かめる

③ガス栓を全開にする

はじめて使うとき......

①グリル水入れ皿にコップ | 杯(約200m &),の氷を入れる ②約15分、空焼きする

●庫内の油を焼きさるためで煙や臭いが出ても異常ではあり ません。

#### ④焼網をセットする

●焼網は表裏で高さが変わります。焼物の種類、大きさにより 使い分けてください。

. ) 焼網に食用油を塗っておくと、くっつきにくくなります。

⑤グリル水入れ皿にコップ 1 杯(約200m ℓ)の 水を入れる

●200mℓの水は約20分でなくなります。

●続けて使用するときはそのつど水を足し、脂が飛び散るような ときは水を入れ替えてください。

⑥グリル水入れ皿を奥までしっかりと入れる



\*使用するパーナーの操作つまみ を間違えないでください。



①操作つまみをいっぱいに押しながら「開」の位置 まで回し、そのまま数秒間保持する

②バーナー全体に点火したことを確認する

③3分ほど予熱してから材料をのせる

魚のヒレなどこけやすい部分は、厚めに塩をふるか、アルミ猫で包 んでおくとこげかたが少なくなります。

## 3火力調節



①材料に合わせて火力を調節する

●裏返した面は前よりも早い時間で焼き上ります。

## 4.消火



- ①操作つまみを「止」の位置まで戻す
- ●消火を確かめてください。
- ②ガス栓を閉める
- ③グリル水入れ皿のお手入れをする

#### おねがい

グリル水入れ皿を急に水で冷やさないでください。変形するお それがあります。

# 点検とお手入れ

点検とお手入れはガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。

- ●機器を安全・快適にお使いいただくために、日常の点検とお手入れは必ず行ってください。
- ●機器の故障や異常を見つけたときはお買い上げの販売店かお近くの大阪ガスまでご連絡ください。
- ●安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。(有料)

\*点検は常時行ってください。

#### 機器のまわりに可燃物等 はありませんか?

機器のまわりに可燃物や障 害物がないようにしてくだ さい。

(7ページ参照)

#### 各部品は正しくセットさ れていますか?


バーナーキャップ、しる受け 皿、ごとくなど左右前後正し くセットされているか確認し てください。

(6ページ表報)

#### ゴム管は正しく接続されて いますか? 古くなっていませんか?

赤い線までしっかり差し込み、 ゴム管止めで止めてください。 古くなるとひび割れしたり、 差し込み口がゆるくなります。 早めに取り替えてください。

(8ページ参照)



## 乾電池は消耗していませんか?

温度センサー付バーナーの操作つまみを [開]の位置まで回してください。電池交換 ランプが点灯したときは新しい乾電池と交 換してください。 \*乾電池の寿命は通常の使いかたで約1年

です。ただし、付属の乾燥池は工場出荷 時に納められたもので、自己放電のため 海命が短くなっている場合があります。 (6・13ページ素軽)

### 汚れていませんか?

(17~19ページ参照)

者こぼれやグリル使用後などで機 器が汚れているときはお手入れし てください。 温度センサーを押してみてスムー

ズに上下に動くか確認してくださ い。汚れが詰まっていると動きが 悪くなり、温度センサーが正しく 働かない場合があります。

(20 ページ参照)

管の接続部からガス の思いがしないこと を確かめてくださ Ŀ١.

ガス栓を開け、ゴム

ガス臭くありませ

んか?

グリルの使いかた

### 点検とお手入れ

- ●お手入れの際は手袋をするなどして、ケガのないように気を付けてください。
- ●機器や取りはずした部品は落さないように気を付けてください。ケガや故障の原因になります。
- ●お手入れの後は各部品正しくセットされているか確認をしてください。(6ページ参照)

#### △注意

グリル庫内や本体内部をお手入れする際は各部品の突起 物等に注意する

→力強く当たった場合、手をけがすることがあります。 お手入れが必要なところ以外は絶対に分解しない →故障や事故の原因になります。







お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

#### おねがい

印刷・塗装面にはみがき粉・スチールウールなどは使わないでください。 表面がキズ付きます。 中性洗剤以外の洗 割、シンナー・ベンジンあるいはレンジクリーナーなどのアルカリ性洗剤は塗装がはがれるおそれがあります。

#### トッププレート

汚れたときは乾いた布で汚れをふき取る

- ●汚れの落ちにくいときは台所用中性洗剤でお手入れし、 乾いた布で水気をふき取ってください。
- \*汚れはそのつどお手入れしてください。 そのままにしておくと、汚れが落ちにくくなります。



#### フッ素コートトッププレートについて

- ●お手入れにはスポンジや布などのやわらかいものをお使いください。ナイロンたわし、金属たわし、 みがき粉などの固いものは表面をキズ付けるので使わないでください。
- ●中性洗剤以外の洗剤(レンジクリーナー、漂白剤などのアルカリ性洗剤)は使わないでください。ラッ 素コートをいため、シミや変色の原因になります。
- ●汚れたままにしておくとシミになることがあります。
- ●表面のフッ素コートがはがれても下はステンレスですのでそのままお使いになれます。
- ●長期間のご使用によりトッププレートのフッ素コートが変色することがありますがフッ素の効果に は影響ありません。

#### ごとく、しる受け皿、グリル排気ロカバー

汚れたときは台所用中性洗剤で 水洗いし、水気をふき取る



- \*汚れたままにしておくと早くいたみます。
- ●お手入れの後は正しくセットしてください。 (6ページ参昭)



#### バーナーキャップ

炎が不ぞろいになったときはあなやみぞを

季らかめのブラシまたはスポンジなどで掃除する ●表側の黒い部分はスポンジなどのやわらかいもので台所用中性洗

- 剤を使用して洗ってください。万一、黒い部分がはがれてもその ままお使いになれます。
- \*目づまりをすると点火不良や不完全燃烧の原因になります。

#### ▲注意

水洗いしたときは、水気を十分ふき取る →水滴がバーナーに落ちて目づまりし、点火不良になることが あります。

●お手入れの後は浮き・傾きのないようにセットしてください。 (6ページ参照)




### 炎棒出部

汚れや水分が付いたときはやわらかい布でふき取る

\*汚れや水分が付いていると点火しにくくなります。

#### おねがい

取り付け位置を動かしたり、キズを付けないでください。 故障の原因になります。



お手入れ


#### 温度センサー

温度センサーが汚れたときはセンサーに片手を 添えて水気を固くしぼった布で汚れをふき取る \*汚れが付いているとセンサーの感度が悪くなります。

#### ∧ 注意

故障の原因になります。

センサーを押してみてスムーズに上下に勤くか確認する →センサーの動きが悪いと機能が正しく働かない場合があり ます。お手入れしても動きが悪いときはお買上げの販売店 かお近くの大阪ガスまでご連絡ください。





温度センサーは側面の汚れ もふき取ってください。

グリル水入れ皿・グリルとびら、焼網 お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、 水気をふき取る

\*グリル水入れ皿は汚れたままお使いになるとこびりついた脂汚 れが発火するおそれがあります。



#### おねがい

グリルとびらのガラスはみがき粉、金属たわしなどを使わな いでください。ガラスが割れる原因になります。



\*お手入れ後はグリルとびらのゴムをしっかりはめ込んでおいて ください。

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。 下記の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かお近くの大阪

故障かな?と思ったら

ガスまでご連絡ください。

現象	原因	。 《 观置方法 ( ) 《 )	
ALCONAL CONTRACTOR	ガス栓の開き不十分	ガス栓を全関にする	9 1
	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する	6-1
	乾電池または電池ケースの取り付けが悪い	正しくセットする	6
	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がりを直す	8
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	8
	バーナー炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナーキャップのお手入れをする	18
点火しない	バーナーキャップのセット不良	正しくセットする	8
点火しにくい 使用中に消火する	しる受け皿のセット不良	正しくセットする	6
10円十に用入りの	ゴム管内に空気が残っている	点火操作を繰り返す	9
	点火操作が不適切	操作つまみを保持する時間を長く する	9
	炎検出部が水ぬれしたり汚れている	炎検出部のお手入れをする	18
	アルミ箔のしる受け皿を使っている	アルミ箔のしる受け皿を使わない	5
	LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけて いる	ボンベを交換する	-
	温度センサーとなべ底が正しく接触していない	温度もソサーとなべ底を正しく接触させる	12
	天ぷら油過熱防止機能が働いた	機能が働いたときの処置方法を参 照する	11
電池交換ランプが 点灯する	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する	6-13
黄色の炎で燃える	パーナー炎口の水滴や汚れによる目づまり	パーナーキャップのお手入れをする	18
炎が安定しない 異常な音をたてて	バーナーキャップのセット不良	正しくセットする	6
燃える	しる受け皿のセット不良	正しくセットする	6
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	8
ガスのいやな臭い! がする	ゴム管のひび割れ、穴あき ・	新しいゴム管と交換する	8
	パーナーキャップのセット不良	正しくセットする	6

故障ではない場合	理由
点火・消火のときに「ボッ」という音がする	点火音・清火音で異常ではありません。
使用中「シャー」という音がする	ガスの通過音で異常ではありません。

## 保管とアフターサービス

### 劉保管(長期間使わないとき)

①ガス枠を閉め、ゴム管をはずす ②ごみ・ほこりが入らないようにビニールやテープ等でゴム管口をふさぐ (3)汚れを取り除く (17~19ページ参照)

④乾雷池を取りはずす

(S)箱またはビニール券等に入れて、湿気やほこりの少ないところに保管する。



### 翻アフターサービスについて

#### サービスのお申し込み

- ■まず前ページ「故職かな?と思ったら!をご確認のう え、なお異常のあるときはお買い上げの販売店かお近 くの大阪ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは次のことをお 知らせください。
- 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等) 2. 品名……10 - 844/845型
  - (下のようなラベルが機器の左面下部に貼 り付けてあります。)

4. 訪問ご希望日

(N) 10 - 844 (U) (N) 10 - 845 (U) 大阪ガス株式会社 03

大阪ガス株式会社 04

3. 現象・・・・できるだけ詳しく



#### 転居される場合

- ●ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガ スにはガスグループの区分があります。ガスの細額、 ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合に は、部品の交換や調整が必要となりますので、転展先 のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お 買い上げの販売店か転居先のガス事業者にご相談くだ さい。
- この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも 有料となります。
- \*ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあ ります。



#### 補修用性能部品の 最低保有期間について

- ●無料修理期間経過後の修理については、お買 い上げの販売店かお近くの大阪ガスにご相談 ください。修理によって性能が維持できる場 合は有料修理します。
- ●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 その後の修理は、補修用件能部品がなくて、 修理ができない場合がありますのでご了承く ださい。

#### 保証について

- ●このガステーブルコンロには保証書がついて
- ●保証書に記載のようにガステーブルコンロの 故障について修理いたします。詳しくは保証 書をご皆ください。
- ●保証書を紛失されますと、無料保証期間内で も修理費をいただくことがありますので、こ の取扱説明書とともに大切に保管してくださ
- 本製品は一般家庭用です。使用頻度の高い業 移用で長時間使用の場合は、保証期間内でも 有料修理になります。



#### 製造年月について

製造年月は本体右側面 貼付けの銘板でお確か めください。

製造月 97 - 06 - 276854

#### - 製造年 - 製造番号

# 別売部品のご紹介


次のような別売部品を用意しています。 お買い上げの販売店かお近くの大阪ガスサービスショップ、大阪ガスでお求めください。

#### 防熱板

●大阪ガス指定の防熱板以外は絶対に使わないでください。 ●防熱板は4種類(下記表参照)用意しております。

	別売防熱板の種類(ステンレス製0.5mm)			
	コード番号	高さ(mm)	幅(mm)	
①	15 - 100 - 0206	350	600	
(2)	15 - 100 - 0205	350	535	
( <u>3</u> )	15 - 100 - 0207	550	900	
<b>(4)</b>	15 - 100 - 0105	15	400	

防熱板の取り付けは別売品の防熱板取付説明書に記載されて います。取付説明書に従って正しく取り付けてください。



#### ちり受け皿

(□ - KNo.: 15 - 100 - 0083) 裝具の下、置台の上に設置して使用してください。

#### ガスコード (13A 無)

0.7m	90 - 480	80 ~ 580
1.0m	80 - 481	80 - 581
2,0m	80 - 482	80 - 582
具用スリムプラグ	81 - 359	

ホースガス栓用プラグ 81-450

品名	10-	844	10 -	845
型式名	PA - 360	CSF-5L	PA 360	SF-5R
種類	ガスグリル付こんろ			
点火方式	圧電点火装置			
外形寸法(機器最大)	高さ 214×幅558×奥行 431 min			
重量(本体)	6.8kg			
ガス接続	φ 9.5mmガス用ゴム管			
安全装置	立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)			
使用ガス		ガス	肖費量	
ガスゲループ	チャオバーナー	標準パーナー	グリル	全点火時
都市ガス用13A kW(kcal/h)	4.88 (4200)	2.50 (2150)	2.38 (2050)	9.53 (8200)
LPガス用 kW (kg/h)	4.48 (0.32)	2.46 (0.176)	2.38 (0.17)	9.24 (0.66)

☆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

寸法図 単位:mm 558 ونعرصوبع 00

